

## Załącznik nr 2. Matryca sterowań pożarowych

Poziom 2		Poziom 1		Przyczyna i skutek
				Aktywacja detektora dymu
				Aktywacja dowolnego alarmu w szybie windy
				Centrala pożarowa: awaria zasilania, awaria akumulatora, otwarcie obwodu, zwarcie, usunięcie urządzenia, ustępka uzziemienia, ustępka
				Brak potwierdzenia statusu alarmu w ciągu 30 sekund
				Niepowodzenie resetu urządzenia alarmowego przed upływem 180 sekund
				Uruchomienie drugiego urządzenia w już zaalarmowanym lub bezpośrednio przyległym obszarze przed upływem 180 sekund
				Aktywacja ręcznego ostrzegacza pożarowego
X	X	X	X	Aktywacja systemu alarmującego o pożarze w pomieszczeniu ochrony
X	X	X	X	Automatyczne połączenie do miejskiej straży pożarnej
X	X	X	X	Automatyczne połączenie do centrum ochrony
X	X	X	X	Inicjacja sygnału alarmowego w lokalizacjach panelu powiadamiającego (wiatrołap)
			X	Inicjacja alarmu poziomu pierwszego
X	X	X	X	Odblokowanie drzwi objętych system kontroli dostępu (KD)
X	X	X	X	Inicjuje powiadomienie alarmowe poziomu drugiego
X	X	X	X	Aktywacja systemu oddymiania
X	X	X	X	Przełączenie centrali wentylacyjnej na tryb pożarowy
X		X	X	Wyłączenie wentylatorów wyciągowych i klimakonwektorów
X		X	X	Aktywacja systemu przywoływania wind
X	X	X	X	Zamknięcie klap wentylacji bytowej
X	X	X	X	Aktywacja sygnalizatorów akustycznych
X	X	X	X	Inicjacja sygnału awarii i nadzoru w głównych centrach przeciwpożarowych i lokalizacjach paneli powiadamiających, takich jak pomieszczenie ochrony, wiatrołap