

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Zasilanie

Zasilanie pomp

POLĄCZENIE WEWNĘTRZNE	POTENCJAŁ ZACISKU	NR. ZEWNIĘTRZNE	POLĄCZENIE
-X1			
QC/1	L1	1	TW/L1
QC/3	N	2	TW/N
FCO/2			Pco/L
FCO/4		12	Pco/N
KCO/11		13	Pco/M
KCO/14		14	Pco / S/S
QL/2		21	PL/L
QL/4		22	PL/N
FC/2		31	PC/L
FC/4		32	PC/N